

# SHABBY CHIC

DEKORE



GERMAN PERFORMANCE

 SCHÖNWALD  
Germany







# SHABBY CHIC

Die innovativen SHABBY CHIC Dekore sind die zweifellos spannendste Version des trendigen Handmade-Looks. Die acht Varianten in grau-blauer Tonalität und Steinoptik entdecken den Charme der Nostalgie. Sie erzählen Geschichten und wecken Assoziationen an kunstvolle orientalische Ornamentik.





# SHABBY CHIC MACHT LAUNE

Ob im städtischen Bistro oder in der ländlichen Brasserie – der sympathische Vintage-Stil der neuen SCHÖNWALD Dekore bringt eine freche Note in den Alltag. Das Zusammenspiel der zarten Farbtöne mit teils verblässenden Mustern erzeugt den Eindruck einer natürlichen Patina.









# SHABBY CHIC KANN AUCH EDEL

Auch in der anspruchsvollen Gastronomie macht SHABBY CHIC eine gute Figur. Insbesondere die pastelligen Dekore passen sich dezent in ein gehobenes Ambiente ein. Im Zusammenspiel der Varianten ergeben sich immer neue Spannungsfelder – auch mit undekorierten Artikeln.









# SHABBY CHIC IST EINFACH LÄSSIG

Für experimentierfreudige junge Kochtalente eröffnen die vollflächigen Dekore interessante Perspektiven. Auf den eckigen SHABBY CHIC Tellern lassen sich unkomplizierte Ideen wie leckere Snacks oder Streetfood appetitlich und mundgerecht servieren.

















# DAS SORTIMENT

	Artikelnummer	Inhalt in Liter	Gewicht in Gramm	Ø / L x B in mm	Höhe 1 Stück in mm	Höhe 11 Stück in mm
	SHABBY CHIC 1 63070					
	SHABBY CHIC 2 63071					
	SHABBY CHIC 3 63072					
	SHABBY CHIC 4 63073					
	SHABBY CHIC 5 63074					
	SHABBY CHIC 6 63075					
	SHABBY CHIC 7 63076					
	SHABBY CHIC 8 63077					

## TELLER FLACH COUP

15	9331215	184	150	17	105
17	9331217	235	170	18	104
20	9331221	340	202	17	93
23	9331223	465	229	19	105
26	9331227	685	261	20	117
28	9331228	835	281	23	136
30	9331230	950	301	24	140
32	9331232	1070	318	24	130

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

## TELLER TIEF COUP

21	9021322	0,70	430	210	40	122
----	---------	------	-----	-----	----	-----

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

24	9331324	1,00	580	242	45	140
28	9021328	1,50	815	281	48	150



	Artikelnummer	Inhalt in Liter	Gewicht in Gramm	Ø / LxB in mm	Höhe 1 Stück in mm	Höhe 11 Stück in mm
	SHABBY CHIC 1 63070					
	SHABBY CHIC 2 63071					
	SHABBY CHIC 3 63072					
	SHABBY CHIC 4 63073					
	SHABBY CHIC 5 63074					
	SHABBY CHIC 6 63075					
	SHABBY CHIC 7 63076					
	SHABBY CHIC 8 63077					

## BURGERPLATTE

36x20 9332336

1070

362x199

33

138

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

## TELLER FLACH COUP ECKIG

20 9131520

520

Diag./B:

282x205

29

160

24 9131524

780

325x238

30

105

27 9131527

1130

375x273

31

171

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

## TELLER HALBTIEF COUP ECKIG

12 9131712

165

Diag./B:

161x120

24

130

16 9131716

335

229x166

30

150

24 9131724

770

329x238

42

175



	Artikelnummer	Inhalt in Liter	Gewicht in Gramm	Ø / LxB in mm	Höhe 1 Stück in mm	Höhe 11 Stück in mm
	SHABBY CHIC 1 63070					
	SHABBY CHIC 3 63072					
	SHABBY CHIC 5 63074					
	SHABBY CHIC 7 63076					
	SHABBY CHIC 2 63071					
	SHABBY CHIC 4 63073					
	SHABBY CHIC 6 63075					
	SHABBY CHIC 8 63077					

## SUSHIPLATTE

30 9332630

580 301x107

11

121

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077
	DUNKELBLAU 63080		BLAUGRAU 63081		HELLBLAU 63082		

## REISSCHALE

30 9336664

0,34

220

126

60

200

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077
	DUNKELBLAU 63080		BLAUGRAU 63081		HELLBLAU 63082		

## SCHALE

6,5 9335706









0,07

50

67









31



	Artikelnummer	Inhalt in Liter	Gewicht in Gramm	Ø / L x B in mm	Höhe 1 Stück in mm	Höhe 11 Stück in mm
	SHABBY CHIC 1 63070					
	SHABBY CHIC 2 63071					
	SHABBY CHIC 3 63072					
	SHABBY CHIC 4 63073					
	SHABBY CHIC 5 63074					
	SHABBY CHIC 6 63075					
	SHABBY CHIC 7 63076					
	SHABBY CHIC 8 63077					

## SALAT RUND

16	9133166	0,48	260	157	45	132
18	9133168	0,80	440	178	56	143

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

## ESPRESSOTASSE

09						
U	9116909		110	111	17	90
O	9015259	0,09	120	59	60	

## TASSE HOCH

20						
U	9016927		180	147	22	110
O	9015070	0,19	200	73	80	
25						
U	9016927		180	147	22	110
O	9015626	0,25	250	75	92	

	SHABBY CHIC 1 63070		SHABBY CHIC 3 63072		SHABBY CHIC 5 63074		SHABBY CHIC 7 63076
	SHABBY CHIC 2 63071		SHABBY CHIC 4 63073		SHABBY CHIC 6 63075		SHABBY CHIC 8 63077

## KAFFEEBECHER

30	9015630	0,30	295	79	99	
----	---------	------	-----	----	----	--



# GERMAN PERFORMANCE



IHR FACHHÄNDLER BERÄT SIE GERNE:

SWA-18-023 | WWW.SCHLIESKE.DE | 04/18 SBH  
0009668814PS001000